


QUICK GUIDE

E-0429

Bedienungsanleitung | クイックガイド | 快速指南


Operation

Betrieb | オペレーティング | 操作




1. Press all the way to turn on/off

Drücken Sie ganz zum Ein- / Ausschalten
スイッチを押すと、
完全にオン/オフできます
完全按下开关关闭/打开



2. Press halfway to toggle between

Halb nach unten drücken, um zwischen
半押しで切り替えます
轻按开关调节模式




High Power | Helles Licht | ハイライト | 高亮

Low Power | Gedimmtes Licht | 低光 | 低亮

Strobe | Blinken | ストロボ | 闪烁


Installation

Installieren | インストール | 安装




1. Take out the battery holder

Nehmen Sie den Batteriehalter heraus
電池ホルダーを取り出します
取出電池架



2. Install 3 AAA batteries (not included)

Installieren Sie 3 AAA-Batterien (nicht enthalten)
3 AAA電池を取り付けます(付属していません)
安装3节AAA電池(不含)



3. Replace the battery holder

Setzen Sie den Batteriehalter
電池ホルダーを交換してください
重新装入電池架

Attention

Achtung | 注意 | 注意



Don't expose to liquids for long

Keinen Flüssigkeiten aussetzen
長い間、液体に触らないようご注意ください
请勿长时间接触液体



Don't disassemble

Nicht auseinandernehmen
危険ですので分解しないでください
请勿拆卸避免危险



Avoid dropping

Nicht fallenlassen
過度の衝撃を避けてください
避免跌落产品



Avoid extreme temperatures

Extreme Temperaturen vermeiden
極端な温度では使用しないでください
避免在过高或过低温环境使用

For more information please visit www.byblight.com